

BRUNO®

Κουρευτική Μηχανή



Εγχειρίδιο χρήσης

BRN-0197



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες ασφαλείας

1. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβη που προκλήθηκε από μη συμβατή με τις οδηγίες χρήση.
2. Χρησιμοποιείτε την συσκευή μόνο για κούρεμα και τριμάρισμα .
3. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
 - Επαγγελματική χρήση.
 - Σε κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
 - Σε αγροκτήματα.
 - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν η συσκευή έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιοδήποτε βλάβη. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για επιδιόρθωση.
6. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο.
7. Μην τσακίζετε και μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την συσκευή.
8. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει υγρές ή καυτές επιφάνειες.
10. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύουν την συσκευή. Ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη ή βλάβη στην συσκευή.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μετατροπέα τάσης ή μετασχηματιστή.
12. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
13. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε φούρνο (ηλεκτρικό, υγραερίου, μικροκυμάτων κτλ) ή πλυντήριο.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
15. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.
16. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στον χώρο του μπάνιου, κοντά σε μέρη όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
17. Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε σημεία που ενδέχεται να βραχεί ή υπάρχει κίνδυνος να πέσει σε νερό.
18. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή ενώ έχετε επαφή με νερό.
19. Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
20. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό. Αφαιρέστε την άμεσα από την πρίζα.
21. Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο σε στεγνά, καθαρά και χτενισμένα μαλλιά.
22. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή "ενεργή" όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και όταν δεν λειτουργεί. Τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα, ακόμη και όταν ο διακόπτης λειτουργίας δεν

- είναι πατημένος.
23. Αποσυνδέστε την συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείται, πριν τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
 24. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
 25. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία και όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
 26. Φυλάσσετε την συσκευή μακριά από παιδιά.
 27. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή στο μπάνιο, κοντά σε πισίνα, σε μέρη με υψηλή υγρασία ή σε μέρη που ενδέχεται να βραχεί.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού ελέγχου.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή την συσκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Για την αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Διάταξη συσκευής



1. Θήκη μεταφοράς
2. Χτένα
3. Βουρτσάκι καθαρισμού
4. Ψαλίδι
5. Λιπαντικό λάδι
6. Διακόπτης λειτουργίας
7. Επιλογέας μήκους
8. Κεφαλή
9. Αποσπώμενα χτενάκια

Πριν τη πρώτη χρήση

1. Αποσυσκευάστε προσεκτικά την συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υλικά συσκευασίας. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά.
2. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
3. Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτει με εκείνη που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
4. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
5. Ενδέχεται να παρατηρήσετε μια μυρωδιά στην συσκευή στην πρώτη χρήση, είναι φυσιολογικό.

Λειτουργία

1. Τοποθετήστε την αποσπώμενο χτενάκι (9) στην συσκευή ανάλογα με τις ανάγκες σας.
2. Συνδέστε το καλώδιο στην παροχή ρεύματος.
3. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας (6) για να ενεργοποιήσετε την συσκευή.
4. Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα μήκους (7) για να επιλέξετε το επιθυμητό μήκος κοπής.
5. Μετά την χρήση απενεργοποιήστε τη συσκευή θέτοντας τον διακόπτη λειτουργίας (6) στην θέση "0" και αποσυνδέστε το καλώδιο από την παροχή ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ⚠ Πάντα να απενεργοποιείτε την συσκευή πριν την αφαιρέσετε από την παροχή ρεύματος.
- ⚠ Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο σε στεγνά, καθαρά και χτενισμένα μαλλιά.
- ⚠ Αν δεν έχετε εξοικειωθεί με το κούρεμα μαλλιών, θα πρέπει να ξεκινήσετε με μια κεφαλή μεγαλύτερου μήκους και κατόπιν να επιλέξετε μια μικρότερου μήκους κεφαλή για να μην κόψετε τα μαλλιά περισσότερο από το επιθυμητό.
- ⚠ Οι κινήσεις σας πρέπει να είναι αργές και ελεγχόμενες. Μην περνάτε την κουρευτική μηχανή από τα μαλλιά πιο γρήγορα από τη δυνατότητα κοπής της συσκευής.
- ⚠ Φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά κατά την κοπή, για να απομακρύνετε τις τρίχες.
- ⚠ Για να ελέγχετε τη διαδικασία κατά την διάρκεια του κουρέματος, φροντίστε να χτενίζετε ενδιάμεσα τα μαλλιά.
- ⚠ Για να διασφαλίσετε την μακροζωία του μοτέρ προτείνεται να μην λειτουργείτε την συσκευή για περισσότερο από 10 λεπτά συνεχόμενα. Μετά τα 10 λεπτά συνεχόμενης λειτουργία κάντε ένα μικρό διάλειμμα για να κρυώσει η συσκευή.

Λιπανση λεπίδων

1. Εφαρμόστε λίγες σταγόνες λαδιού ανάμεσα στις λεπίδες.
2. Θέστε σε λειτουργία την συσκευή για περίπου 30 δευτερόλεπτα ώστε να κατανεμηθεί ομοιόμορφα το λάδι στις λεπίδες.
3. Απομακρύνετε το περίσσιο λάδι με ένα στεγνό πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ⚠ Λιπαίνετε τις λεπίδες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
- ⚠ Χρησιμοποιήστε μόνο το λάδι που βρίσκεται στη συσκευασία ή λάδι που δεν περιέχει οξέα.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε φυτικά έλαια ή έλαια που περιέχουν διαλύτες. Τα διαλυτά στοιχεία θα εξατμιστούν και τα υπολείμματα τους θα επιβραδύνουν την κίνηση των λεπίδων.

Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά, απομακρύνοντας τυχόν κατάλοιπα από τρίχες, σκόνη κτλ.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Αφαιρέστε το αποσπώμενο χτενάκι (9) από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι (3) για να καθαρίσετε τα εξαρτήματα από τις τρίχες.
- Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα μαλακό πανί.

⚠ Μην τοποθετείτε ποτέ την συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

⚠ Μην χρησιμοποιείτε σύρμα, σκληρά, λειαντικά ή αλκοολούχα καθαριστικά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Reference number	BRN-0197
Ισχύς	15W
Εύρος τάσης	220-240V ~
Συχνότητα λειτουργίας	50/60 Hz

Σωστή απόρριψη του προϊόντος



Εάν επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά κέντρα συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η σωστή απόρριψη μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Σημείωση

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές με σκοπό την διαρκή βελτίωση του προϊόντος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ www.data-media.gr, info@data-media.gr
1ο χλμ Λαγκαδά προς Ηράκλειο, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη, 57200, Τ.Θ 168

BRUNO®

Hair Clipper



User manual

BRN-0197



Read the instruction manual carefully before operation and keep for future reference.

Safety instructions

1. The appliance is designed only for domestic & private use. Manufacturer does not bear any responsibility for damage resulting from non-compatible with the instructions use.
2. Use the appliance only for hair and beard cutting and trimming.
3. The appliance is not intended to be used on the following cases which are not covered by warranty:
 - professional use
 - staff areas in shops, offices and other working environments.
 - farm houses
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments.
4. Never use the appliance outdoors.
5. If the supply cord or the appliance malfunctions or it has been damaged in any manner, do not operate the appliance and contact an authorized service center. Do not attempt to repair the appliance by yourself.
6. Do not pull the cord to unplug.
7. Do not bend or fold the cord around the appliance.
8. Do not use the cord as a handle.
9. Do not let the power cord touch wet or hot surfaces.
10. Do not use any accessories not recommended by the manufacturer. It may cause injury and appliance destruction.
11. Do not use the appliance with a voltage converter or transformer.
12. Keep the appliance away from flammable objects or other heat sources.
13. Do not place or store the appliance near or on an oven (electric, gas, microwave, etc.) or a washing machine.
14. Do not use outdoors or where aerosol spray products are being used or oxygen is being administered.
15. Make sure that the power supply socket is easily accessible at any time to ensure that the unit can be disconnected quickly from the electricity supply if needed.
16. Do not use the appliance in the bathroom, near places with humidity or high temperature.
17. Do not store or use the appliance in places that it may get wet or fall into water.
18. Do not operate the appliance with wet hands or while you are in contact with water.
19. Never immerse the appliance or the cable in water or any other liquid.
20. Do not touch the appliance if it has fallen into water. Remove plug from the wall outlet.
21. Please note that the appliance is powered up when connected to the power supply, even when the switch is off.
22. Always unplug the appliance when not in use, before cleaning or storing it.
23. The appliance should be used only by adults.
24. Do not leave the appliance unattended during operation and for as long it is connected to the power supply.
25. Keep the appliance out of the reach of children.

26. The appliance should only be stored indoors in a dry place away of moisture and high or very low temperature and avoid direct exposure under ultraviolet.
27. Let the appliance cool down before storing.



CAUTION!

Do not use or store the appliance in the bathroom, near a swimming pool, in places with high humidity or in places where it may get wet.



WARNING!

Do not use any accessories not recommended by the manufacturer. Do not operate with any external timer or remote control system.



WARNING!

This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision and they have been given specific instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



WARNING – RISK OF ELECTRIC SHOCK!

To reduce the risk of electric shock do not attempt to open and repair the appliance by yourself. For any repair or maintenance contact an authorized service center.

Appliance description



1. Pouch
2. Comb
3. Cleaning brush
4. Scissor
5. Lubricant
6. Power switch
7. Blade height lever
8. Head
9. Detachable combs

Before first use

1. Carefully unpack the appliance and remove all packaging materials. Keep plastic bags out of the reach of babies and children.
2. Unfold the cord completely and make sure that there is not any sign of damage before using the appliance.
3. Before connecting the appliance to the supply mains, check that the voltage of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your home.
4. The appliance is ready for use.
5. If you notice an odor coming out of the appliance during the first use, it is normal.

Operation

1. Place the detachable comb (9) according to your needs on the appliance.
2. Connect the power cord to the power supply.
3. Use the power switch (6) to turn on the appliance.
4. Use the blade height lever (7) to select the desired cutting height.
5. After use, turn off the appliance by setting the power switch (6) to the "0" position and disconnect the power cord from the power supply.

Warning:

- ⚠ Always turn off the appliance before unplugging from the mains supply.
- ⚠ Use the appliance only on dry, clean and combed hair.
- ⚠ When you are trimming for the first time, start at the maximum trimming length setting to familiarize yourself with the appliance.
- ⚠ Your movements should be slow and controlled. Do not run the appliance through the hair faster than the appliance can cut.
- ⚠ Make sure to clean the appliance regularly while cutting to remove the hair.
- ⚠ For better control of the cutting process, occasionally comb your hair in between.

Lubricating the blades

1. Apply the lubricant to the junctions between the blades.
2. Let the appliance operate for approximately 30 seconds to spread the oil across the blades.
3. Remove the excess oil with a dry cloth.

Warning:

- ⚠ Lubricate the blades regularly.
- ⚠ For lubricating the blades use only the lubricant supplied with the unit, or oil intended for similar appliances.
- ⚠ Do not use vegetable oil or oil that includes solvents. Solvents will evaporate, and the remaining thick grease may slow down the blades motion.

Cleaning and maintenance

Clean the appliance regularly, removing any residues of hair, dust, etc.

- Unplug the appliance from the power supply and allow it to cool down before cleaning.
- Remove the detachable comb (9) from the appliance. Use the cleaning brush (3) to remove the hair from the appliance and the comb.
- Clean the outside of the appliance with a soft cloth.

⚠ Never place the appliance in water or any other liquid.

⚠ Do not use wire, harsh, abrasive or alcohol based cleaners.

Specifications

Reference number	BRN-0197
Power	15W
Rating	220-240V ~
Frequency	50-60 Hz

Safe appliance disposal



This symbol on the product and / or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Note

Product appearance and specifications are subject to change for improvement without notice.



IMPORT, DISTRIBUTION & MANUFACTURE DATA & MEDIA E.E.

www.data-media.gr, info@data-media.gr

1st Km Lagadas to Iraklio road , Lagadas, Thessaloniki, 57200