

# BRUNO®

## Συσκευή για Αφρόγαλα



## Εγχειρίδιο χρήσης

**BRN-0204**



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

## Οδηγίες ασφαλείας

1. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβη που προκλήθηκε από μη συμβατή με τις οδηγίες χρήση.
2. **Χρησιμοποιείτε την συσκευή μόνο για την παρασκευή αφρογάλακτος και ζέσταμα ροφημάτων με γάλα.**
3. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
  - Επαγγελματική χρήση.
  - Σε κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
  - Σε αγροκτήματα.
  - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν η συσκευή έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιοδήποτε βλάβη. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για επιδιόρθωση.
5. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο.
6. Μην τσακίζετε και μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την συσκευή.
7. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει υγρές ή καυτές επιφάνειες.
9. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύουν την συσκευή. Ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη ή βλάβη στην συσκευή.
10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μετατροπέα τάσης ή μετασχηματιστή.
11. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται επάνω σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
12. Φροντίστε ώστε η συσκευή να μην εκτίθεται ποτέ σε ακραίες καιρικές συνθήκες όπως βροχή κτλ. ή σε συνθήκες υγρασίας.
13. Η χρήση και η αποθήκευση της συσκευής πρέπει να γίνεται σε εσωτερικούς χώρους που διασφαλίζουν ότι η συσκευή δεν θα βρεθεί σε καμία περίπτωση εκτεθειμένη σε ξαφνική βροχή ή σε επαφή με νερό ή σε οποιοσδήποτε άλλες συνθήκες υγρασίας ή άλλες ακραίες καιρικές συνθήκες.
14. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
15. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε φούρνο (ηλεκτρικό, υγραερίου, μικροκυμάτων κτλ) ή πλυντήριο.
16. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
17. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.
18. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μέρη όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
19. Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε σημεία που ενδέχεται να

βραχεί.

20. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή ενώ έχετε επαφή με νερό.
21. Μη βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
22. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό. Αφαιρέστε την άμεσα από την πρίζα.
23. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την συσκευή χωρίς γάλα.
24. Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε άλλο υγρό εκτός από γάλα στη δεξαμενή της συσκευής.
25. Όταν γεμίζεται τη δεξαμενή, φροντίστε η ποσότητα να ξεπερνάει την ελάχιστη ένδειξη χωρητικότητας "MIN" (85ml) και να μην υπερβαίνει την μέγιστη ένδειξη χωρητικότητας "MAX" (150ml για παρασκευή αφρογάλακτος ή 280ml για ζέσταμα γάλακτος).
26. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το καπάκι και μην ανοίγεται το καπάκι κατά την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.
27. Μην ασκείτε πίεση όταν τοποθετείτε το καπάκι.
28. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν έχετε τοποθετήσει σωστά όλα τα μέρη της.
29. Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
30. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή "ενεργή" όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα, όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και όταν δεν είναι ενεργοποιημένη.
31. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο σε οποιοδήποτε άνοιγμα της συσκευής.
32. Η θερμοκρασία της δεξαμενής είναι υψηλή, κατά την διάρκεια της λειτουργίας της αλλά και για μερικά λεπτά μετά την ολοκλήρωση της χρήσης της. Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες καθώς και κάθε άλλη ζεστή επιφάνεια της συσκευής, εκτός από την λαβή και το πλήκτρο έναρξης/λειτουργιών όσο η συσκευή είναι ζεστή κατά την λειτουργία της ή και για μερικά λεπτά μετά από την ολοκλήρωση της χρήσης της, καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
33. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο από ενήλικες.
34. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίτηρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία και όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
35. Φυλάσσετε την συσκευή μακριά από παιδιά.
36. Αποσυνδέστε την συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν την μετακίνηση, τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
37. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
38. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευση της.
39. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες της συσκευής καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος από την εκπνοή ατμού.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού ελέγχου.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή την συσκευή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!**

Για την αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

## Διάταξη συσκευής



1. Καπάκι
2. Δεξαμενή
3. Χειρολαβή
4. Πλήκτρο έναρξης/λειτουργιών
5. Βάση
6. Ένδειξη Min & Max
7. Αναδευτήρας με συρμάτινο δακτύλιο

## Πριν τη πρώτη χρήση

1. Αποσυσκευάστε προσεχτικά την συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υλικά συσκευασίας. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά.
2. Καθαρίστε εξωτερικά το κύριο σώμα συσκευής με ένα μαλακό πανί.
3. Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής (καπάκι (1) και αναδευτήρα (7) με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό πιάτων.
4. Τοποθετήστε την συσκευή επάνω σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
5. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σωστά επάνω στην βάση πριν τη θέσετε σε λειτουργία.
6. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
7. Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτει με εκείνη που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
8. Τοποθετήστε στη δεξαμενή (2) καθαρό, βραστό πόσιμο νερό και αφήστε το για λίγα λεπτά.

⚠ Μην υπερβαίνετε ποτέ την μέγιστη ένδειξη χωρητικότητας "MAX".

9. Αδειάστε το νερό και ξεπλύνετε το εσωτερικό της δεξαμενής (2) με καθαρό νερό.
10. Όταν η συσκευή κρυώσει καθαρίστε τη δεξαμενή με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό πιάτων.
11. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
12. Ενδέχεται να παρατηρήσετε μια μυρωδιά στην συσκευή στην πρώτη χρήση, είναι φυσιολογικό.

⚠ Μην τοποθετείτε την συσκευή μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή σε πλυντήριο πιάτων.

⚠ Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε αποστειρωτικές συσκευές.





⚠ Μην χρησιμοποιείτε σύρμα, σκληρά, λειαντικά ή αλκοολούχα καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι πλήρως στεγνά.

## Λειτουργία

1. Τοποθετήστε την συσκευή επάνω σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής δεν είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος.
3. Αφαιρέστε τη συσκευή από την βάση (5).
4. Τοποθετήστε τον αναδευτήρα (7) στη βάση της δεξαμενής (2).  
⚠ Στην λειτουργία ζεστάματος χρησιμοποιήστε τον αναδευτήρα χωρίς τον συρμάτινο δακτύλιο .
5. Τοποθετήστε το γάλα μέσα στη δεξαμενή (2).
6. Τοποθετήστε τη δεξαμενή (2) στην βάση (5).
7. Τοποθετήστε το καπάκι (1) επάνω στη δεξαμενή (2).
8. Συνδέστε το καλώδιο στην παροχή ρεύματος.
9. Πιέστε το πλήκτρο έναρξης/λειτουργιών (4) για να ενεργοποιήσετε την συσκευή. Η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει υποδεικνύοντας την επιλεγμένη λειτουργία. Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο έναρξης/λειτουργιών (4) για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
10. Όταν επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει και στη συνέχεια η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί.
11. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
12. Αφαιρέστε τη δεξαμενή (2) από την βάση (5) χρησιμοποιώντας την χειρολαβή (3) και σερβίρετε.
13. Περιμένετε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε ή αποθηκεύσετε.

## Ενδείξεις λειτουργιών

Ένδειξη	Λειτουργία
	Πηχτό-Πυκνό ζεστό αφρόγαλα (για καπουτσίνο)
	Ελαφρύ ζεστό αφρόγαλα (για latte)
	Ζέσταμα (ζεστό γάλα, ζεστή σοκολάτα, κακάο κτλ)
	Κρύο αφρόγαλα (για κρύο καφέ)

## Σημείωση:

Στην λειτουργία ζεστάματος μπορείτε να προετοιμάσετε ζεστή σοκολάτα ή κακάο. Τοποθετήστε 15-20γρ. σκόνης κακάο στο γάλα και έπειτα επιλέξτε την λειτουργία ζεστάματος. Σε περίπτωση χρήσης μίγματος σοκολάτας, ακολουθήστε την δοσολογία που προτείνει ο κατασκευαστής στη συσκευασία του μίγματος.

## ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ⚠ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος πριν το γέμισμα της δεξαμενής.
- ⚠ Μην γεμίζετε ποτέ τη δεξαμενή όταν βρίσκεται επάνω στη βάση της.
- ⚠ Όταν γεμίζεται τη δεξαμενή, φροντίστε η ποσότητα να ξεπερνάει την ελάχιστη ένδειξη χωρητικότητας "MIN" και να μην υπερβαίνει την μέγιστη ένδειξη χωρητικότητας "MAX"

- ⚠ Μην ενεργοποιείτε ποτέ την συσκευή χωρίς η δεξαμενή να περιέχει γάλα.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή με άλλα υγρά εκτός από γάλα.
- ⚠ Σερβίρετε το ζεστό γάλα με ιδιαίτερη προσοχή και κρατώντας τη δεξαμενή σταθερά και μόνο από την χειρολαβή, αποφεύγοντας έτσι πρόκληση εγκαυμάτων από το καυτό γάλα ή τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής.
- ⚠ Μην αφήνετε ποτέ γάλα μέσα στη δεξαμενή μετά από τη χρήση.

## Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά και πάντα μετά από κάθε χρήση.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε εξωτερικά το κύριο σώμα συσκευής και την βάση με ένα μαλακό πανί.
- Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής (καπάκι (1) και αναδευτήρας (7) με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό πιάτων.
- Καθαρίστε το εσωτερικό της με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό πιάτων.

⚠ Μην τοποθετείτε την συσκευή μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή σε πλυντήριο πιάτων.

⚠ Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε αποστειρωτικές συσκευές.

⚠ Μην χρησιμοποιείτε σύρμα, σκληρά, λειαντικά ή αλκοολούχα καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι πλήρως στεγνά.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύμπτωμα	Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ελέγξτε εάν το βύσμα ή το καλώδιο έχει βλάβη.</li> <li>- Ελέγξτε εάν έχετε συνδέσει σωστό το καλώδιο στην παροχή ρεύματος.</li> <li>- Ελέγξτε εάν η παροχή ρεύματος έχει βλάβη και συνδέστε σε διαφορετική παροχή.</li> <li>- Ελέγξτε εάν η συσκευή έχει τοποθετηθεί στη βάση σωστά.</li> </ul>
Το γάλα δεν αφρίζει.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ελέγξτε εάν έχετε τοποθετήσει τον αναδευτήρα μέσα στη δεξαμενή.</li> <li>- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει αρκετό γάλα.</li> </ul>
Η συσκευή απενεργοποιείται πολύ γρήγορα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει γάλα στο δεξαμενή.</li> <li>- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το αφρόγαλα και έχετε τοποθετήσει νέο γάλα.</li> <li>- Η συσκευή μπορεί να έχει υπερθερμανθεί. Ρίξτε στην επιφάνεια της δεξαμενής κρύο νερό.</li> </ul>



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Reference number	BRN-0204
Ισχύς	500W
Εύρος τάσης	220-240V~
Συχνότητα λειτουργίας	50/60Hz

## Σωστή απόρριψη του προϊόντος



Εάν επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά κέντρα συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η σωστή απόρριψη μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

## Σημείωση

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές με σκοπό την διαρκή βελτίωση του προϊόντος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ [www.data-media.gr](http://www.data-media.gr), [info@data-media.gr](mailto:info@data-media.gr)  
1ο χλμ Λαγκαδά προς Ηράκλειο, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη, 57200, Τ.Θ 168

# BRUNO®

## Milk Frother



## User manual

**BRN-0204**



Read the instruction manual carefully before operation and keep for future reference.

## Safety instructions

1. The appliance is designed only for domestic & private use. Manufacturer does not bear any responsibility for damage resulting from non-compatible with the instructions use.
2. **Use the appliance only for preparing frothed milk and heating milk beverages.**
3. The appliance is not intended to be used on the following cases which are not covered by warranty:
  - professional use
  - staff areas in shops, offices and other working environments.
  - farm houses
  - by clients in hotels, motels, and other residential type environments.
4. If the supply cord or the appliance malfunctions or it has been damaged in any manner, do not operate the appliance, and contact an authorized service center. Do not attempt to repair the appliance by yourself.
5. Do not pull the cord to unplug.
6. Do not bend or fold the cord around the appliance.
7. Do not use the cord as a handle.
8. Do not let the power cord to touch wet or hot surfaces.
9. Do not use any accessories not recommended by the manufacturer. It may cause injury and appliance destruction.
10. Do not use the appliance with a voltage converter or transformer.
11. The appliances should be placed and used on even and stable surface.
12. Do not leave the appliance exposed to weather conditions like rain or moisture.
13. The appliance must be used and stored indoors ensuring that the appliance will not be exposed to water, sudden rain or other extreme weather conditions under any circumstances.
14. Keep the appliance away from flammable objects or other heat sources.
15. Do not place or store the appliance near or on an oven (electric, gas, microwave, etc.) or a washing machine.
16. Do not use outdoors or where aerosol spray products are being used or oxygen is being administered.
17. Make sure that the socket is easily accessible at any time to ensure that the unit can be disconnected quickly from the electricity supply if needed.
18. Do not use the appliance near places with humidity or high temperature.
19. Do not store or use the appliance in places that it may get wet.
20. Do not operate the appliance with wet hands or while you are in contact with water.
21. Never immerse the appliance or the cable in water or any other liquid.
22. Do not touch the appliance if has fallen into water. Remove plug from the wall outlet.
23. Never use the appliance without milk in the tank.
24. Do not put any liquid other than milk in the tank of the appliance.
25. When filling the tank, make sure the capacity is higher than the minimum capacity indication "MIN" (85ml) and does not exceed the maximum capacity indication

“MAX” (150ml for frothed milk 280ml for heating).

26. Do not use the appliance without the lid and do not open the lid when the appliance is working.
27. Do not use excessive force to close the lid.
28. Never use the appliance if the parts are not installed properly.
29. Do not move the appliance while it is operating.
30. Please note that the appliance is powered up when connected to the power supply.
31. Do not insert any object into any opening of the device.
32. The temperature of the tank is high, during its operation and for a few minutes after the end of its use. Do not touch any other hot surface of the appliance, except the handle and the power/functions button while the appliance is hot during operation or for a few minutes after use, as there is a risk of burns.
33. The appliance should be used only by adults.
34. Do not leave the appliance unattended during operation and for as long it is connected to the power supply.
35. Keep the appliance out of the reach of children.
36. Unplug the appliance when not in use, before cleaning, or storing the appliance.
37. The appliance should only be stored indoors in a dry place away of moisture and high or very low temperature and avoid direct exposure under ultraviolet.
38. Make sure the appliance is clean and dry before storing.
39. Let the appliance cool down before storing.



**CAUTION!**

Do not touch the hot surfaces of the appliance as there is a risk of burns. Risk of burn from the steam coming out of the appliance.



**WARNING!**

Do not use any accessories not recommended by the manufacturer. Do not operate with any external timer or remote control system.



**WARNING!**

This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision and they have been given specific instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



**WARNING – RISK OF ELECTRIC SHOCK!**

To reduce the risk of electric shock do not attempt to open and repair the appliance by yourself. For any repair or maintenance contact an authorized service center.

## Appliance description



1. Lid
2. Tank
3. Handle
4. Power/functions button
5. Base
6. Min & Max indication
7. Mixer with frothing spring

## Before first use

1. Carefully unpack the appliance and remove all packaging materials. Keep plastic bags out of the reach of babies and children.
2. Clean the external surface of the appliance with a soft cloth.
3. Clean all the detachable parts of the appliance (lid (1), mixer (7)) with warm soapy water.
4. Place the appliance on a flat and stable surface.
5. Make sure that the appliance is properly placed on the base before using the appliance.
6. Unfold the cord completely and make sure that there is not any sign of damage before using the appliance.
7. Before connecting the appliance to the supply mains, check that the voltage of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your home.
8. Fill the tank (2) with clean boiling water and let it sink for a few minutes.

⚠ Never exceed the maximum capacity indication "MAX".

9. Empty the water from the tank (2) and rinse with clean water.
10. When the appliance cools down, clean the tank with warm soapy water.
11. The appliance is ready for use.
12. If you notice an odor coming out of the appliance during the first use, it is normal.

⚠ Never immerse the appliance in water or any other liquid or in a dishwasher machine.

⚠ Never place the appliance in a disinfectant machine.





⚠ Never use hard brushed, scouring pads, highly corrosive, abrasive or alcohol-based cleaning agents to clean the appliance.

⚠ Make sure all parts are completely dry.

## Operation

1. Place the appliance on stable and flat surface.
2. Make sure the appliance is not connected to the power supply.
3. Remove the appliance from the base (5).
4. Place the mixer (7) on the base inside the tank (2).  
⚠ In the heating function use the mixer without the frothing spring.
5. Pour the milk in the tank (2).
6. Place the tank (2) on the base (5).
7. Place the lid (1) on the tank (2).
8. Plug the appliance to the mains supply.
9. Press the power/functions button (4) to turn on the appliance. LED indication will turn on indicating the selected function. Press successively the power/functions button (4) to select the desired function.
10. When you selected the desired function the LED indicator will flash and the appliance will start the process.
11. When the process is complete, remove the appliance from the main supply.
12. Remove the tank (2) from the base (5) using the handle (3) and serve.
13. Wait for the appliance to cool down before cleaning or storing it.

## Functions indications

Indication	Function
	Thick-Dense hot milk frothing (for cappuccino)
	Light warm milk frothing (for latte)
	Warming (Hot milk, hot chocolate, cocoa, etc.)
	Cold milk frothing (for cold coffee)

### Note:

You can prepare hot chocolate or cocoa, using the heating function. Add 15-20gr. Of cocoa powder in the milk and then select the heating function. In case you are using a chocolate mix use the dosage of the instructions of the packaging.

### CAUTION:

- ⚠ Before filling the water tank make sure the appliance is not connected to the power supply.
- ⚠ Never fill the tank while it is on its base.
- ⚠ When filling the tank, make sure the capacity is higher than the minimum capacity indication "MIN" and does not exceed the maximum capacity indication "MAX"
- ⚠ Do not use the appliance without milk in the tank.
- ⚠ Never use the appliance with liquids other than milk.
- ⚠ Serve the hot milk with special care and holding the appliance firmly and only by the handle, thus avoiding burns from the hot water or other hot surfaces of the appliance.
- ⚠ Do not leave milk in the appliance after use.



## Cleaning and maintenance

Clean the appliance regularly and always after each use.

- Unplug the appliance and let it cool down before cleaning.
  - Clean the outside of the appliance and the base using a soft cloth.
  - Clean the detachable parts of the appliance (lid (1) and mixer (7)) with warm soapy water.
  - Clean the inside of the tank with warm soapy water.
- ⚠ Do not place the appliance or any part of it in water or any other liquid or in a dishwasher.
- ⚠ Do not place the appliance or any part of it in sterile devices.
- ⚠ Do not use wire, harsh, abrasive or alcoholic cleaners to clean the appliance or any part of it.
- ⚠ Make sure all parts are completely dry before reassembling or storing the appliance.

## Troubleshooting

Problem	Solution
The appliance does not turn on	<ul style="list-style-type: none"><li>- Check if the plug or the cable are damaged.</li><li>- Check if the connection to the main supply is correct.</li><li>- Check if the main supply outlet is damaged and try another one.</li><li>- Check if the appliance is firmly situated on the base.</li></ul>
The milk does not foam.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Check if you have placed the mixer in the tank.</li><li>- Make sure the tank has enough milk.</li></ul>
The appliance turns off too fast.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Make sure there is milk in the tank.</li><li>- Make sure you have removed the frothed milk and you have poured fresh milk.</li><li>- The appliance is overheated. Rinse its surface with cold water.</li></ul>

## Specifications

Reference number	BRN-0204
Power	500W
Rating	220-240V~
Frequency	50/60Hz

## Safe appliance disposal



This symbol on the product and / or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

## Note

Product appearance and specifications are subject to change for improvement without notice.



IMPORT, DISTRIBUTION & MANUFACTURE DATA & MEDIA E.E.

[www.data-media.gr](http://www.data-media.gr), [info@data-media.gr](mailto:info@data-media.gr)

1st Km Lagadas to Iraklio road , Lagadas, Thessaloniki, 57200