



WIRED GAMEPAD
R100WD



Εγχειρίδιο χρήσης

RR-0002

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες ασφαλείας

- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που προτείνονται από τον κατασκευαστή, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.
- Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία και μην την πετάτε σε φωτιά. Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία ή σε μέρη που ενδέχεται να βραχεί.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη.
- Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε την ελαττωματική συσκευή μόνοι σας. Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό ακυρώνει την εγγύηση της.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή την συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ικανότητες, παιδιά ή άτομα που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση χρήσης της, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια τους.

Χαρακτηριστικά

Σύνδεση	Καλώδιο USB 1.8m
LED:	4 LED
Δόνηση	Διπλό σύστημα δόνησης
Συμβατότητα	Πλήρως συμβατό με PS3, PC (Windows XP ή νεότερη έκδοση), Android TV box

Σύνδεση

1. Σύνδεση με υπολογιστή

Συνδέστε το καλώδιο USB σε μια θύρα USB του υπολογιστή. Οι φωτεινές ενδείξεις LED 1 και LED 2 θα ενεργοποιηθούν όταν η συσκευή συνδεθεί επιτυχώς.

Dinrut και Xinput

Το χειριστήριο υποστηρίζει κατά την σύνδεση με υπολογιστή, την επιλογή μορφής εισόδου δεδομένων, ανάλογα με το παιχνίδι.

Η προεπιλεγμένη κατάσταση του τηλεχειριστηρίου είναι η Xinput. Οι φωτεινές ενδείξεις LED 1 και LED 2 παραμένουν ενεργοποιημένες. Πιέστε το πλήκτρο Home για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε την κατάσταση από Xinput σε Dinrut.

Σε κατάσταση Dinrut υποστηρίζονται δύο λειτουργίες: αναλογική και ψηφιακή. Η προεπιλεγμένη λειτουργία σε κατάσταση Dinrut είναι η αναλογική. Οι φωτεινές ενδείξεις LED 1 και LED 3 παραμένουν αναμμένες.

- Πιέστε το πλήκτρο Home για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε την λειτουργία από αναλογική σε ψηφιακή. Οι φωτεινές ενδείξεις LED 1 και LED 4 παραμένουν ενεργοποιημένες.
- Πιέστε το πλήκτρο Home για 1 δευτερόλεπτο για να επαναφέρετε την αναλογική λειτουργία.

2. Σύνδεση με PS3

Συνδέστε το καλώδιο USB σε μια θύρα USB του PS3. Οι φωτεινές ενδείξεις θα ενεργοποιηθούν όταν η συσκευή συνδεθεί επιτυχώς. Οι φωτεινές ενδείξεις θα προσαρμοστούν με την κονσόλα.

3. Σύνδεση με Android TV box

Συνδέστε το καλώδιο USB σε μια θύρα USB του Android TV Box. Οι φωτεινές ενδείξεις LED 3 και LED 4 θα ενεργοποιηθούν όταν η συσκευή συνδεθεί επιτυχώς.

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης συσκευής.

Για την αποφυγή δυσλειτουργιών (αποσύνδεση, απώλεια δόνησης κτλ) σε κατάσταση Dinrut, εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής.

1. Συνδέστε το τηλεχειριστήριο στον υπολογιστή
2. Μεταβείτε στο Πίνακα ελέγχου
3. Επιλέξτε Συσκευές και εκτυπωτές
4. Εντοπίστε το τηλεχειριστήριο, πατήστε δεξί κλικ, επιλέξτε "Game Controller Setting" και στη συνέχεια "Attribute" για να ελέγξετε την κατάσταση Dinrut Digital. Πιέστε το πλήκτρο Home για να ελέγξετε την κατάσταση Dinrut Analog.

Αλλάξτε την κατάσταση σε Xinput και ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να ελέγξετε την κατάσταση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων συστήματος δόνησης

Επιβεβαιώστε ότι

1. Ο οδηγός έχει εγκατασταθεί σωστά
2. Ότι το παιχνίδι υποστηρίζει σύστημα δόνησης
3. Ότι η λειτουργία δόνησης είναι ενεργοποιημένη

Σωστή απόρριψη της συσκευής



Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Για να αποφευχθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, διαχωρίστε τη συσκευή από τα υπόλοιπα απορρίμματα και ανακυκλώστε υπεύθυνα ώστε να βοηθήσετε στη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα αγοράς για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή απόρριψη και ανακύκλωση της συσκευής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ DATA & MEDIA E.E.

www.data-media.gr info@data-media.gr

1ο χλμ Λαγκαδά προς Ηράκλειο, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη, 57200, Τ.Θ 168



WIRED GAMEPAD
R100WD



User manual

RR-0002

Read the instruction manual carefully before operation and keep for future reference.

Safety instructions

- Do not use power cords or plugs if damaged.
- Use only original accessories as recommended by the supplier and are specially designed for this appliance.
- Do not use a damaged or leaking battery.
- Do not short-circuit the battery.
- Do not disassemble the battery or dispose of it in a fire.
- Do not operate or place the appliance in damp or wet surfaces. Do not immerse the appliance in water or any other liquid. The appliance is not waterproof.
- Do not attempt to repair the damaged products by yourself. Any repairs made by a non-authorized service center cancel the guarantee.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision and they have been given specific instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

Specifications

Connection	USB Cable 1.8m
LED	4 LED
Vibration	Double vibration system
Compatibility	Fully compatible with PS3, PC (Windows XP or newer), Android TV box

Connection

1. PC connection

Plug USB cable to one USB port of your PC. LED1 and LED2 keep lighting, when connected successfully.

Dinput and Xinput

The gamepad has Dinput and Xinput functions on PC. You can switch them freely according to the game.

The gamepad is set on default Xinput. LED 1 and LED 2 keeps lighting. Press Home button for 5 seconds to change status from Dinput to Xinput.

Under Dinput status, there are two modes: Analog mode and Digital mode. The gamepad is set on default Analog mode under Dinput status. LED 1 and LED 3 keep lighting.

- Press Home button for 5 seconds, the gamepad will switch from Analog mode to Digital mode. LED 1 and LED 4 keep lighting.
- Press Home button for 1 second, the gamepad will come back to Analog mode.

2. PS3 connection

Plug USB cable to one USB port of your PS3. LED indicator keeps lighting up, when connected successfully. LED Indicator will be dispatched automatically according to PS3 Game Console.

3. Android TV box connection

Plug USB cable to one USB port of your Android TV Box. LED3 and LED4 keep lighting, when connected successfully.

Driver installation

In order to avoid malfunctions (loss of vibration, disconnection...) on Dinput mode, please install the Driver properly.

1. Connect Game Controller to PC
2. Find "Control Panel"
3. Enter "Equipment and Printer"
4. Find Gamepad, right click it and select "Game Controller Setting", then click "Attribute", to test Dinput Digital. Press Home button to change and test Dinput Analog.

Change status to Xinput and do the same operation.

Vibration function malfunctions

Please confirm

1. The driver has been installed properly
2. The game supports vibration
3. The vibration function is turned on

Safe appliance disposal



This symbol on the product and/or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.