



WIRELESS GAMEPAD  
R200WS



Εγχειρίδιο χρήσης

RR-0003

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.

## Οδηγίες ασφαλείας

- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που προτείνονται από τον κατασκευαστή, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για τη συσκευή.
- Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Μη χρησιμοποιείτε μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.
- Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία ή σε μέρη που ενδέχεται να βραχεί.
- Μη βυθίζεται τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη.
- Μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε την ελαττωματική συσκευή μόνοι σας. Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό ακυρώνει την εγγύηση της.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή την συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ικανότητες, παιδιά ή άτομα που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση χρήσης της, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια τους.

## Χαρακτηριστικά

Σύνδεση	2.4G Wireless USB Receiver
Εμβέλεια	Έως 10m
Καλώδιο φόρτισης	Micro USB 1m
LED	4 LED
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lithium Polymer 400mA
Δόνηση	Διπλό σύστημα δόνησης
Συμβατότητα	Πλήρως συμβατό με PS3, PC (Windows XP ή νεότερη έκδοση), Android TV box

## Λειτουργία

### 1. Σύνδεση με υπολογιστή

Συνδέστε το δέκτη USB σε μια θύρα USB του υπολογιστή. Πιέστε το πλήκτρο Home για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο. Η φωτεινή ένδειξη LED 1 θα ενεργοποιηθεί όταν η συσκευή συνδεθεί επιτυχώς.

### Επιλογή Dinput και Xinput

Το χειριστήριο υποστηρίζει κατά την σύνδεση με υπολογιστή, την επιλογή μορφής εισόδου δεδομένων, ανάλογα με το παιχνίδι.

Η προεπιλεγμένη κατάσταση του τηλεχειριστηρίου είναι η Xinput. Η φωτεινή ένδειξη LED 1 παραμένει ενεργοποιημένη. Πιέστε το πλήκτρο Home για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε την κατάσταση από Xinput σε Dinput.

Σε κατάσταση Dinrut υποστηρίζονται δύο λειτουργίες: αναλογική και ψηφιακή.

Η προεπιλεγμένη λειτουργία σε κατάσταση Dinrut είναι η ψηφιακή. Η φωτεινή ένδειξη LED 1 παραμένει ενεργοποιημένη.

- Πιέστε το πλήκτρο Home για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε την λειτουργία από ψηφιακή σε αναλογική. Οι φωτεινές ενδείξεις LED 1 και LED 2 παραμένουν ενεργοποιημένες.
- Πιέστε το πλήκτρο Home για 1 δευτερόλεπτο για να επαναφέρετε την ψηφιακή λειτουργία.

## **2. Σύνδεση με PS3**

Συνδέστε το δέκτη USB σε μια θύρα USB του PS3. Πιέστε το πλήκτρο Home για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο. Η φωτεινή ένδειξη LED θα ενεργοποιηθεί όταν η συσκευή συνδεθεί επιτυχώς. Οι φωτεινές ενδείξεις θα προσαρμοστούν με την κονσόλα.

## **3. Σύνδεση με Android TV box**

Συνδέστε το δέκτη USB σε μια θύρα USB του Android TV Box. Οι φωτεινές ενδείξεις LED 3 και LED 4 θα ενεργοποιηθούν όταν η συσκευή συνδεθεί επιτυχώς.

## **Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης συσκευής.**

Για την αποφυγή δυσλειτουργιών (αποσύνδεση, απώλεια δόνησης κτλ.) σε κατάσταση Dinrut, εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής.

1. Συνδέστε το τηλεχειριστήριο στον υπολογιστή
2. Μεταβείτε στο Πίνακα ελέγχου
3. Επιλέξτε Συσκευές και εκτυπώτες
4. Εντοπίστε το τηλεχειριστήριο, πατήστε δεξί κλικ, επιλέξτε "Game Controller Setting" και στη συνέχεια "Attribute" για να ελέγξετε την κατάσταση Dinrut Digital. Πιέστε το πλήκτρο Home για να ελέγξετε την κατάσταση Dinrut Analog.

Αλλάξτε την κατάσταση σε Xirrut και ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να ελέγξετε την κατάσταση.

## **Κατάσταση αναμονής**

Εάν το χειριστήριο δεν συνδεθεί σε 30 δευτερόλεπτα, τίθεται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Εάν το χειριστήριο παραμείνει σε αδράνεια για 10 λεπτά, ενώ είναι συνδεδεμένο με την κονσόλα, τίθεται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Για να το επαναφέρετε σε λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο Home για 1 δευτερόλεπτο.

## **Αντιμετώπιση προβλημάτων συστήματος δόνησης**

Επιβεβαιώστε ότι

1. Ο οδηγός έχει εγκατασταθεί σωστά
2. Ότι το παιχνίδι υποστηρίζει σύστημα δόνησης
3. Ότι η λειτουργία δόνησης είναι ενεργοποιημένη

## Φόρτιση συσκευής

### 1) Φόρτιση μη συνδεδεμένου χειριστηρίου

- Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό οι τέσσερις φωτεινές ενδείξεις LED αναβοσβήνουν γρήγορα.
- Συνδέστε το ακροδέκτη Micro USB στο χειριστήριο και τον ακροδέκτη USB σε μια θύρα USB του υπολογιστή ή του PS3.
- Όταν η μπαταρία φορτίσει πλήρως οι φωτεινές ενδείξεις LED θα απενεργοποιηθούν.

### 2) Φόρτιση συνδεδεμένου χειριστηρίου

- Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό η φωτεινή ένδειξη LED 1 αναβοσβήνει γρήγορα.
- Συνδέστε το ακροδέκτη Micro USB στο χειριστήριο και τον ακροδέκτη USB σε μια θύρα USB του υπολογιστή ή του PS3.
- Όταν η μπαταρία φορτίσει πλήρως η φωτεινή ένδειξη LED 1 παραμένει ενεργοποιημένη.

### Παράδειγμα

Το τηλεχειριστήριο είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή, η φωτεινή ένδειξη LED 1 είναι ενεργοποιημένη. Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό η φωτεινή ένδειξη LED 1 αναβοσβήνει γρήγορα. Κατά την διάρκεια της φόρτισης η φωτεινή ένδειξη LED 1 αναβοσβήνει αργά. Όταν η μπαταρία φορτίσει πλήρως η φωτεινή ένδειξη LED 1 παραμένει ενεργοποιημένη.

## Σωστή απόρριψη της συσκευής



Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Για να αποφευχθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, διαχωρίστε τη συσκευή από τα υπόλοιπα απορρίμματα και ανακυκλώστε υπεύθυνα ώστε να βοηθήσετε στη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα αγοράς για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή απόρριψη και ανακύκλωση της συσκευής.



WIRELESS GAMEPAD  
R200WS



User manual

RR-0003

Read the instruction manual carefully before operation and keep for future reference.

## Safety instructions

- Do not use power cords or plugs if damaged.
- Use only original accessories as recommended by the supplier and are specially designed for this appliance.
- Do not use a damaged or leaking battery.
- Do not short-circuit the battery.
- Do not disassemble the battery or dispose of it in a fire.
- Do not operate or place the appliance on damp or wet surfaces. Do not immerse the appliance in water or any other liquid. The appliance is not waterproof.
- Do not attempt to repair the damaged products by yourself. Any repairs made by a non-authorized service center cancel the guarantee.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision and they have been given specific instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

## Specifications

Connection	2.4G Wireless USB Receiver
Range	Up to 10m
Charging cable	Micro USB 1m
LED	4 LED
Battery	Rechargeable battery Lithium Polymer 400mA
Vibration	Double vibration
Compatibility	Compatible with PS3, PC (Windows XP or newer), Android TV box

## Connection

### 1. PC connection

Plug USB receiver to one USB port of your PC. LED1 keeps lighting, when connected successfully.

### Dinput and Xinput

The gamepad has Dinput and Xinput function on PC. You can switch them freely according to the game.

The gamepad is set on default Xinput. LED 1 keeps lighting. Press Home button for 5 seconds to change status from Dinput to Xinput.

Under Dinput status, there are two modes: Analog mode and Digital mode. The gamepad is set on default Analog mode under Dinput status. LED 1 keeps lighting.

- Press Home button for 5 seconds, the gamepad will switch from Analog mode to Digital mode. LED

1 and LED 2 keeps lighting.

- Press Home button for 1 second, the gamepad will come back to Analog mode.

## 2. PS3 Connection

Plug USB receiver to one USB port of your PS3. LED indicator keeps lighting up, when connected successfully. LED Indicator will be dispatched automatically according to PS3 Game Console.

## 3. Android TV box Connection

Plug USB receiver to one USB port of your Android TV Box. LED3 and LED4 keeps lighting, when connected successfully.

## Driver installation

In order to avoid malfunctions (loss of vibration, disconnection...) on Dinput mode, please install the Driver properly.

1. Connect Game Controller to PC
2. Find "Control Panel"
3. Enter "Equipment and Printer"
4. Find Gamepad, right click it and select "Game Controller Setting", then click "Attribute", to test Dinput Digital. Press Home button to change and test Dinput Analog.

Change status to Xinput and do same operation.

## Sleeping mode

Disconnected: If the gamepad it's not connected for 30 seconds it turns to sleeping mode.

Connected: If the gamepad it's not in use for 10 minutes it turns to sleeping mode.

Press Home button for 1 second to wake up game controller.

## Vibration function malfunctions

Please confirm

1. The driver has been installed properly
2. The game supports vibration
3. The vibration function is turned on

## Gamepad charging

Charging disconnected gamepad

- The four LED lights flash quickly when the gamepad is out of power.
- Connect gamepad on PC or PS3 with a Micro USB cable.
- The four LED lights turn off, when the gamepad is charged fully.

Charging connected gamepad

- The current LED light flashes quickly when the gamepad is out of power.
- Connect gamepad on PC or PS3 with a Micro USB cable. The current LED light keeps lighting, when the gamepad is charged fully.

## Example

The gamepad is connected to PC, LED 1 keeps lighting. When it's out of power, LED1 will flash quickly. LED1 will flash slowly, when the gamepad is charging. LED1 keeps lighting, when charged fully.

### Safe appliance disposal



This symbol on the product and/or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.